


# Takara standard

## 間仕切り名人(デラックスタイプ)

### 取扱説明書(お客様へ)

このたびは、《タカラ 間仕切り名人(デラックスタイプ)》をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

## 1. 各部の名称



## 2. 品番と内容物

間仕切りABタイプ(高さ68mm)				間仕切りASタイプ(高さ144mm)		
品番	本体	マジキリNT	マジキリNY	品番	本体(マジキリST)	マジキリSY
MGマジキリAB090-***/U	1個	—	長さ90/1個	MGマジキリAS240-***/U	1個	2個
MGマジキリAB270-***/U	1個	1個	長さ90/1個, 180/1個	MGマジキリASY	—	1個
MGマジキリAB360-***/U	1個	2個	長さ90/2個, 180/1個	間仕切りAPタイプ(高さ68mm)		
				品番	本体(マジキリNY)	
				MGマジキリAP030-***/U	1個	

\*\*\*は、奥行を示す(520/510/370/360/320/310)

090,270,360は、間口を示す

\*\*\*は、奥行を示す(520/510/470/420/410/370/360/320/310)

## 3. 使用上のご注意

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



**注意**

この表示は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



禁止

このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行

このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



**注意**



禁止

- 収納物を勢いよく入れない。製品や収納物の破損、変形の原因となるおそれがあります。



必ず実行






- 製品の設置位置、収納物の高さに注意する。キャビネットや配管に干渉し、製品や収納物の破損、変形の原因となるおそれがあります。

## 4. 使用方法

### 快適にご使用いただくためにお守りください

- 時計など、磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
- 設置前にネジが緩んでいないかご確認ください。  
ネジが緩んでいた場合は締めなおしてください。

### ■設置について

間仕切りABタイプ(高さ68mm)	間仕切りASタイプ(高さ144mm)
<p>マジクリNTをマジクリガイドに差し込んでください。次に、①引出の奥側に間仕切りの奥側を差し込んでから②手前を下げて設置してください。</p>	<p>マジクリSTを引出に設置してから、マジクリSYの上部ガイドをマジクリSTの上面部にかけ、その後下部突起をマジクリSTの下部隙間に差し込んでください。</p>
 <p>マジクリNT 差し込み</p> <p>マジクリガイド</p> <p>①</p> <p>②</p> <p>間仕切りABタイプ</p>	 <p>上部ガイド</p> <p>マジクリST</p> <p>マジクリSY</p> <p>下部突起</p> <p>マジクリSTの下部隙間</p> <p>下部突起</p>
<p>※ホーローインナーケース付きの場合は、①扉裏のフックを避けて入れてから②横にずらしてお好みの位置に設置してください。</p>  <p>①</p> <p>②</p> <p>ホーローインナーケース用フック</p>	<p>マジクリSYをスライドさせて位置調整する場合は、マジクリSYの上部ガイド近くを持ってスライドさせてください。</p>
<p>※間仕切り裏面のパッキンがよれないように気を付けてください。よれた場合は一度間仕切りを浮かしてよれを戻してください。</p>	 <p>上部ガイド</p> <p>マジクリST</p> <p>マジクリSY</p> <p>スライド</p>
<p>マジクリNYはお好みの場所に設置してください。</p>  <p>マジクリNY 独立設置</p>	

## 5. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日頃のお手入れが大切です。  
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

- 水または中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。  
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意: 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、溶剤、漂白剤は使用しないでください。  
商品を守るためおそれがあります。



**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号

☎0120-557-910

トリアツカイセツメイシヨMGA

11637316

7F-3