

TAKARA RANGEHOOD FAN

タカラレンジフードファン

ホーロー整流板付シリーズ

型 式

VNS-754U・904U
VNS-754UD・904UD

VNS-754UH・904UH
VNS-754UDH・904UDH

取扱説明書

このたびはタカラレンジフードファンをお買い求めいただき
まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱
説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるところに大
切に保管してください。
型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書と合わせてご覧ください。


1. 安全上のご注意

必ずお守りください

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書のP1～2をご覧ください。

2. 各部の名称と仕様

整流板は捕集性能を向上させるためのものです。
取付けてご使用ください。



■質量 (kg)

間口	75cm	90cm
質量	24	26

■VNS-U/UD

定格	風量	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)
100V 50/60Hz	強	98/116	595/574	47/46
	中	50/51	360/328	35/33
	弱	23/23	197/185	22/21

■VNS-UH/UDH

定格	風量	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)
100V 50/60Hz	強	103/122	615/594	47/47
	中	61/63	381/344	36/33
	弱	33/33	230/213	24/23

※消費電力、風量、騒音の測定はJIS C9603によります。
値は静圧OPaのときを示します。設置環境により、実使用の数値とは異なります。
レンジフードに使用している部品は、性能向上などのため予告なしに一部変更することがあります。

4. 使いかた

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書のP5～8をご覧ください。


5. お手入れのしかた

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書のP9～13をご覧ください。

前面パネルのはずしかた

- フード内側より、前幕止め金具を止めているネジを、少しゆるめてください。
- 前面パネルを手前に引いて、はずしてください。

●前面パネルの取付は、設置説明書をご覧になって確実にこなしてください。



7. こんなときは

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書のP13をご覧ください。

8. アフターサービス

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

9. 保証書

■ 型式 **VNSシリーズ** の取扱説明書のP14が本製品の保証書になります。大切に保管してください。

